

Für alle Zeichnungen sind die Maße in mm anzugeben. Die Maße sind in mm anzugeben.
 For all drawings the dimensions are to be given in mm. The dimensions are to be given in mm.
 Les dimensions doivent être indiquées en mm sur toutes les feuilles de dessin.
 All measurements must be given in mm on all drawing sheets.

Für alle Zeichnungen sind die Maße in mm anzugeben. Die Maße sind in mm anzugeben.
 For all drawings the dimensions are to be given in mm. The dimensions are to be given in mm.
 Les dimensions doivent être indiquées en mm sur toutes les feuilles de dessin.
 All measurements must be given in mm on all drawing sheets.



Dieser Projektplan dient nur für Anschauungszwecke.
 Auf Anfrage sind zahlreiche weitere Konfigurationen verfügbar.

= Verfahrbereich von Zylinder Circulation Empattement range of displacement		Alle Maße in mm Tous les mesures en mm All measurements in mm	Änderungen vorbehalten Modifications réservées Subject to alterations
Konfigurationsplan Plan de configuration Configuration plan		Hebeanlage für Nutzfahrzeuge Post-elevateur pour véhicules utilitaires / Hydraulic lift for commercial vehicles	
Typ/type: HV4 - 214/190 - AS		Dokumentnr.: 391398	
		Blatt / page: 1/100	Blatt / page: 1